



Důležité upozornění k instalaci

Sací potrubí namontujte na vstupu sání (G 3/8 vnitřní závit) na základní odběrové armatuře první nádrže první řady zcela bez pnutí.

Nepoužívejte žádné kuželové spojky ani konopí jako těsnicí materiál.

Na vstupu sání je plocha pro nasazení plochého klíče. **Při instalaci sacího potrubí zafixujte tuto plochu proti pohybu**, aby nedošlo k poškození základní odběrové armatury.