

SCHÜTZ systémy nádrží na topný olej

Obrazový montážní návod.

pro instalaci a zprovoznění dvouplášťových nádrží SCHÜTZ.

**Přečtěte si prosím pozorně kompletní
příložený montážní a provozní návod.**



Uvolněte adaptér, demontujte pozdro s dokumenty, vyjměte je a po vyplnění údajů je odevzdejte majiteli zařízení.



Trubici zamezující pění společně s pružnou objímkou sejměte ze šroubovacího uzávěru/víčka.



Trubici proti pění nasuňte až nadoraz na hrdlo plnicího T-kusu, pomocí síkovek nasadte pružnou objímku a T-kus našroubujte do hrdla nádrže.



Dotáhněte všechna šroubení plnicího potrubí pomocí montážního klíče s ozubem (95-110).



Uzavřete konec plnicího potrubí krytkou a hliníkovou převlečnou maticí.



Připojte T-kus se sítkem pomocí krátkého mezikusu na namontovaný plnicí T-kus s hubicí.

SCHÜTZ systémy nádrží na topný olej

Obrazový montážní návod.



Našroubujte najovací díl plnicího potrubí (Loro) DN 50 s vnějším závitem a převlečnou maticí na T-kus se sítkem.



Našroubujte nástrčný adaptér pro odvzdušnění do hrdla nádrže.



Kompletně předmontujte a nasadte odvzdušňovací potrubí.



Nasadte přípojku pro napojení odvzdušňovacího potrubí DN 40 (Loro), včetně těsnicího kroužku.



Vztlakový plovák se sací hadicí z odběrové armatury spusťte do první nádrže.



Nastavte mezní hodnotu X podle přiloženého popisu.



Zafixujte mezní hodnotu pomocí šroubu.



Odběrovou armaturu pevně našroubujte do první nádrže.



Zkontrolujte nastavení mezní hodnoty Y.



Uvolněte koncovou zátku ochrany proti přeplnění podle štítku a nainstalujte ji později na poslední nádrž.



Vztlakový plovák se sací hadicí vsuňte do nádrže.



Nastavte hodnotu X plovákového spínače podle přiloženého popisu.



Zafixujte hodnotu plovákového spínače pomocí šroubu.



Odběrovou rozšiřovací jednotku pevně našroubujte do nádrže a zkontrolujte nastavení plovákového spínače (hodnota Y).



Připojte hliníkové propojovací potrubí s převlečnou maticí a těsněním do delšího ramene rozšiřovací odběrové jednotky a vyrovnejte ji kolmo k nádrži.



Nasuňte nadoraz odběrové potrubí do odběrové armatury.

SCHÜTZ systémy nádrží na topný olej

Obrazový montážní návod.



Pevně zajistěte pomocí převlečných matic na obou koncích odběrového potrubí na odběrové armatuře.



Zaslepte poslední odběrovou jednotku pomocí záslepek a převlečné matice.



Zapojte plovákový spínač rozšiřovací odběrové jednotky do koncového spínače základní odběrové jednotky.



Upevněte přípojovací kabel k hliníkovému potrubí pomocí svorek.



Namontujte koncovou zátku ochrany proti přeplnění (viz obr. 16) na poslední rozšiřovací jednotku.



Namontujte hladinoměr se stupnicí (pomalu spusťte plovák).



Připravená sestava nádrží T102.



Způsob užití:
Znázornění vedení rozvodů na schématu systému nádrží T 203.

Další informace o systémech nádrží na topný olej naleznete na www.euroheat.cz.